



図書除菌機の使い方

一度に**6冊**まで**約 30 秒**でできます。(除菌・埃取り・消臭効果があります。)

※すべてのウイルスに効果があることが保証されているわけではありません。




ドアをやさしく開けます。




両手で本の中央部分を開きます。

注1：雑誌等の薄い本を入れる際は
本は開かずに、庫内手前の溝に
表紙が見えるよう立てかけてください。




本を開いたまま固定バーに掛けます。

注2：固定バーを手前に引いて本を置いて
ください。そのまま本を掛けると
ページが破れる恐れがあります。




ドアを軽く閉じます。



機械右上にある
スタートボタンを押します。

約 30 秒



完了したら、
本を取り出してドアを閉めます。

注3：固定バーを手前に引いて本を
取り出してください。



函南町イメージキャラクター
カンちゃん・ナミちゃん

© 函南町

© (株)図書館流通センター